

Ref. 0906097

**Pedal Regulável Em Cinta - PETZL****DESCRIÇÃO:**

Pedal para progressão em corda, compatível com bloqueadores de punho;

CARACTERÍSTICAS:

- Fixa-se a um bloqueador de punho ASCENSION ou BASIC para ascensões em corda;
- Fita para o pé resistente à abrasão e ligeiramente rígida, facilitando a colocação do pé;
- Elástico que mantém o pedal na posição correta, com comprimento ajustável, compatível com qualquer tipo de calçado e fácil de arrumar quando não está em uso;
- Fivela DoubleBack que permite um ajuste rápido e simples do comprimento do pedal;

ESPECIFICAÇÕES:

- Materiais: nylon, aço, alumínio;
- Peso: 65 g;

MARCA: PETZL**Normas:**

CE

Dados do Produto:**Modelo**

C47A

Versão Ficha Técnica

0906097.17012026/V4

