

Ref. 0906097



**Pedal Regulável Em Cinta - 1 Unidade - PETZL (0906097)**

**DESCRIÇÃO:**

Pedal para progressão em corda, compatível com bloqueadores de punho;

**CARACTERÍSTICAS:**

- Fixa-se a um bloqueador de punho ASCENSION ou BASIC para ascensões em corda;
- Fita para o pé resistente à abrasão e ligeiramente rígida, facilitando a colocação do pé;
- Elástico que mantém o pedal na posição correta, com comprimento ajustável, compatível com qualquer tipo de calçado e fácil de arrumar quando não está em uso;
- Fivela DoubleBack que permite um ajuste rápido e simples do comprimento do pedal;

**ESPECIFICAÇÕES:**

- Materiais: nylon, aço, alumínio;
- Peso: 65 g;

**MARCA:** PETZL



**Normas:**

CE

**Dados do Produto:**

<b>Modelo</b>	C47A
<b>Versão Ficha Técnica</b>	0906097.20062026/V4

